

BRANDDØRE Samlevejledning

Samling af karm med tætningslister

Karmen består af:

- 2 sidestykker
- 1 topstykke
- 1 bundstykke



Top- og sidestykker



Bund- og sidestykker

Læg karm på fladt underlag og læg karmdelene op, så de passer sammen.

Inden karm skrues sammen, skal tætningslister skæres til, så de ikke overlapper hinanden i hjørnerne - se ovenfor.

(Tætningslister kan trækkes lidt ud så de er nemmere at skære)

Herefter samles karmen med skruer (Ikke medleveret).